



FÄSTPLÅT FÖR FASADSTEGE

M-130 2208 SE



Montering av Fasadstege med fästplåt på fasader av stålplåt min 0,4 mm.

Montera konsolen på fästplåten med 1st vagnsbult A2 M10 x 32 mm med mutter och bricka.

Skruva fästplåten mot fasaden med 6st gängpressande skruv med tätningsbricka A2 18 x 6 mm.

Skruva med lågt moment för optimal gängbildning i plåten.

Skruvarna ska fördelas jämnt över fästplåten.

Montering av Fasadstege med fästplåt på fasader av trä

Montera konsolen på fästplåten med 1st vagnsbult A2 M10 x 32 mm med mutter och bricka.

Skruva fästplåten mot fasaden med 6st skruv A2 35 x 5 mm.

Skruvarna ska fördelas jämnt över fästplåten.

Montering av fasadstege enligt monteringsanvisning **M-302**.

