



INFÄSTNINGSPLATTA

SHINGELTÄCKTA TAK UNDERLAGSTAK
AV RÅSPONT MIN 17 MM

M-132 1807 SE



Generellt montage på taket:

Skär till en tätskiktsmatta* min 700 x 500 mm.

Hetta upp ytan där fotplattan skall sitta. Sätt i vagnsbulten och helsvetsa fotplattan mitt på den tillskurna tätskiktsmattan.

Skruva fast fotplattan med 8 st träskruv.



Skruva fast tätskiktsmattan med 8 st skruv med bricka avsett för montage av tätskiktsmatta.

Skär till en tätskiktsmatta* min 500 x 300 mm. Montera skyddshylsan på vagnsbulten.

Ta upp hål för bulten och helsvetsa tätskiktsmattan* mitt över fotplattan.



Montera shingeltaket enligt tillverkarens anvisningar.

Över infästningen skall shingelplattorna svetsas eller limmas.

Montera konsol enligt **M-085**.

Rekommenderat
åtdragningsmoment 10 Nm.



Montage vid takfot:

Skär till en tätskiktsmatta* min 700 x 500 mm.

Placera infästnings-plattan cirka 50 mm från tätskiktsmattans nederkant.

Helsvetsa och skruva fotplattan som i det generella montaget.



Skruva fast tätskiktsmattan med 8 st skruv med bricka avsett för montage av tätskiktsmatta.

Montera skyddshylsan, ta upp hål för skruven och helsvetsa tätskiktsmattan* över fotplattan och den underliggande tätskiktsmattan*.



Montera shingeltaket enligt tillverkarens anvisningar.

Över infästningen ska shingelplattorna svetsas eller limmas.

Montera konsol enligt **M-085**.

Rekommenderat
åtdragningsmoment 10 Nm.



* Tätskiktsmattan ska vara testad enligt EN 13707:2004+A2:2009 och uppfylla följande krav:

Draghållfasthet:	min 300 N/50 mm	EN 12311-1
Rivstyrka:	min 150 N	EN 12310-1
Skjuvhållfasthet i skarv:	min 500 N/50 mm	EN 12317-1
Fläkhållfasthet i skarv:	min 125 N/50 mm	EN 12316-1